

Schema funzionale NOVADENS B

- 1 - Apparecchio COSMOGAS modello NOVADENS
- 2 - Valvola sfiato aria
- 3 - Aspirazione aria
- 4 - Scarico fumi
- 5 - Camera stagna
- 6 - Vaso d'espansione apparecchio
- 7 - Bruciatore
- 8 - Elettroventilatore
- 9 - Valvola gas
- 10 - Sifone scarico condensa
- 11 - Pompa di circolazione
- 12 - Valvola deviatrice a 3 vie
- 14 - Manometro
- 15 - Valvola di by-pass (a richiesta)
- 16 - Rubinetto di riempimento
- 17 - Valvola di sicurezza
- 18 - Rubinetto gas
- 19 - Rubinetto ingresso acqua fredda
- 20 - Scarico valvola di sicurezza (non fornito)
- 21 - Scarico condensa
- 22 - Mandata riscaldamento
- 23 - Uscita acqua calda sanitaria
- 24 - Ingresso gas
- 25 - Ingresso acqua fredda
- 26 - Ritorno riscaldamento
- 27 - Imbuto sifonato (a richiesta)
- 28 - Impianto di riscaldamento a radiatori o a pannelli radianti (a cura dell'installatore)
- 29 - Impianto sanitari (a cura dell'installatore)
- 38 - Gruppo di sicurezza idraulico conforme a UNI EN 1487 (a cura dell'installatore)
- 39 - Mandata carico bollitore (a cura dell'installatore)
- 40 - Ritorno carico bollitore (a cura dell'installatore)
- 41 - Bollitore tipo con serpentino (a richiesta)
- 42 - Vaso d'espansione bollitore
- 43 - Valvola di sicurezza bollitore
- 44 - Rubinetto di scarico impianto di riscaldamento
- 45 - U7 - sensore temperatura fumi
- 46 - U1 - sonda corpo apparecchio 1
- 47 - U6 - sonda corpo apparecchio 2
- 48 - U3 - sonda entrata acqua fredda sanitaria/sonda bollitore

