


## Componenti FRYO 5/7/8 BT, 7/8 e 7/8 S



- 1 - Valvola sfiato aria pompa
- 2 - Condensatore
- 2a - Posizione del condensatore sul FRYO 8
- 3 - Sonda temperatura di condensazione
- 4 - Flussostato
- 5 - Valvola sfiato aria
- 6 - Sonda temperatura ritorno circuito idraulico
- 7 - Manopola regolazione velocità pompa
- 8 - Pompa di circolazione
- 9 - Valvola di sicurezza
- 10 - Sonda temperatura mandata circuito idraulico
- 11 - Tappo fusibile
- 12 - Filtro disidratatore
- 13 - Valvola termostatica/Capillare\*
- 14 - Vaso d'espansione
- 15 - Pressostato di minima pressione

- 16 - Pressostato di massima pressione
- 17 - Compressore
- 18 - Evaporatore
- 19 - Pannello di controllo
- 20 - Interruttore generale
- 21 - Portellino accesso comandi
- 22 - Ventilatore elicoidale
- 23 - Valvola sfiato serbatoio inerziale
- 24 - Mandata circuito idraulico (Ritorno con opzioni 68 e 78)
- 25 - Serbatoio inerziale (solo per modelli S)
- 26 - Manometro
- 27 - Ritorno circuito idraulico (Mandata con opzioni 68 e 78)
- 28 - Rubinetto di scarico
- 29 - Connessione elettrica

\*solo FRYO 7/FRYO 7S